

# EL-1000


## Entlade-Modul, ca. 1 Amp.

mit einer Zelle  
SANYO ENELOOP AA



EL-1000 Lieferung ohne Akku

Entladeschluss  
mit dem Voltmeter  
überwachen !



**Entladen beenden bei 1,00 V**

F, Mössinger 14.02.2009

